



10



Steuerkreuz

Abbildung Gigaset S650H PRO

Beschreibung der Tasten

1	Funktionstaste (Funktion am Display ersichtlich)	8	Zifferntasten 1 - 9
2	Funktionstaste (Funktion am Display ersichtlich)	9	Tastensperre (gedrückt halten)
3	Abheben	10	Laut- und Leisertaste
4	Auflegen- / Zurück- / Beendetaste	11	Intern anrufen (Mobilteile an gleicher Basisstation)
5	Rückfrage einleiten / Anruf halten	12	Mikrofon aus- und einschalten
6	Wechsel zwischen Profilen (Laut, Leise, Persönlich)	13	Auswahl- / Bestätigungstaste
7	Nachrichten / verpasste Anrufe	14	Telefonbuch

Telefonie-Funktionen

Rufnummernplan der virtuellen Telefonanlage

Interne Durchwahlen werden direkt (z.B. 10 für Durchwahl 10) und externe Rufnummern mit einer zusätzlichen, führenden 0 (z.B. 005352207207 bzw. 0004912345678 oder 0144) gewählt.

Wahlwiederholung

Drücken Sie am Mobilteil zwei Mal die **Abheben-Taste** (3).

Wählen von Rufnummern

1. Durch die Eingabe einer Rufnummer und das Drücken der **Abheben-Taste** (3)
2. Durch das Drücken der **Telefonbuch-Taste** (14), auswählen eines Kontaktes und Bestätigung durch die **Abheben-Taste** (3)

Aktives Gespräch halten (Hold)

Drücken Sie während eines Gespräches die **Rückfragen-Taste** (5). Der Anrufer hört dabei die Haltemusik, welche Sie über die [Ansagen Verwaltung](#) hinterlegt haben. Durch Drücken der **Beenden-Taste** (1) können Sie den Anrufer wieder heran holen.

Gespräch mit Rücksprache weiterleiten (Anruf-Transfer)

Wenn Sie ein Gespräch entgegen nehmen und an eine andere Durchwahl weiterleiten möchten, drücken Sie die **Rückfragen-Taste** (5). Der Anruf wird gehalten und Sie können eine [Rufnummer wählen](#). Nachdem Sie mit dem Gesprächspartner Rücksprache gehalten haben, kann ihm der Anruf durch erneutes Drücken der **Rückfragen-Taste** (5) übergeben werden.

Rufumleitung am Telefon konfigurieren

Wechseln Sie über die **Bestätigungs-Taste** (13) in das Menü des Telefons. Wählen Sie über das Steuerkreuz den Menüpunkt **Netzdienste** aus und drücken Sie erneut die **Bestätigungs-Taste** (13). Über den Eintrag **Anrufweitzerschalt.** und die anschließende Auswahl Ihrer Durchwahl kann im nächsten Menü unter **Status** die Anrufweiterleitung mit dem Steuerkreuz auf **Ein** gestellt werden. Hinterlegen Sie im gleichen Menü unter dem Punkt **An Telefon-Nr.:** die Rufnummer an die alle Gespräche weitergeleitet werden sollen. Sobald Sie alle Einstellungen getätigt haben, können Sie durch Drücken der **Senden-Taste** (2) die Rufumleitung aktiv schalten. Durch mehrmaliges Betätigen der **Auflegen-Taste** (4) verlassen Sie alle Menüs.

Sie können die Rufumleitung jederzeit über den gleichen Weg deaktivieren, indem Sie unter **Status** den Wert auf **Aus** zurück stellen.

Permanente, Weiterleitungen bei Besetzt oder nach Zeitdauer konfigurieren

Sie können serverseitige Weiterleitungen Ihrer Durchwahl bei bequem über die [MyInno Web-Portal](#) konfigurieren. Weiters können die [Rufumleitungen per Tastenbefehle](#) gesetzt werden.

Verpasste Anrufe Anzeige zurücksetzen

Drücken Sie die **Nachrichten-Taste** (7). Anschließend können Sie durch Auswahl des Punktes **Entg. Anrufe** durch die **Bestätigungs-Taste** (13) verpasste Telefonate einsehen. Nachdem Verlassen des Menüs über die **Auflegen-Taste** (4) wird die Anzeige automatisch zurückgesetzt.

Sprachbox abhören und verwalten

Wählen Sie ***01**, um Ihre Sprachbox anzurufen und Nachrichten abzuhören. Die Sprachbox muss vorher unter Einstellungen der Durchwahl im [MyInno Web-Portal](#) aktiviert werden.

Problembhebung und Support

Sie können Beratung oder Hilfe unter der kostenlosen Innosoft Servicehotline 0800 81 88 88 anfordern. Alternativ können Sie uns auch per [E-Mail](#) oder [Support Ticket](#) kontaktieren.

Innosoft unterstützt Sie gerne bei der Analyse und Behebung von Fehlern. Bitte beachten Sie, dass es sich Innosoft frei hält (wiederholte) Supportleistungen zu verrechnen, falls der Fehler nachweislich nicht bei den Diensten von Innosoft oder von Innosoft zur Verfügung gestellter Hardware liegt. Der Kunde wird in jedem Fall im Vorhinein informiert, falls Kosten anfallen. Die Kosten richten sich nach dem Zeitaufwand und werden in dem Dokument [Kostenpflichtige Entstörung](#) definiert.