



Fax Adapter SPA 122 einrichten

1. [Anforderungen](#)
2. [Anschlussplan](#)
3. [Anschließen der Hardware](#)
4. [Flashen der Firmware](#)
5. [Einspielen der Konfigurationsdatei](#)
6. [Einrichtung des VoIP Accounts](#)
7. [Passwort für Verwaltungsoberfläche anpassen](#)
8. [Downloads](#)

1 Anforderungen

1. Aktive Internetverbindung
2. Fax Adapter SPA 122 (im Lieferumfang enthalten)
3. RJ45 Netzwerkkabel (im Lieferumfang enthalten)
4. Firmwaredatei (.bin) und Konfigurationsdatei (.xml) von Innosoft



Netzwerkkabel




Adapter SPA 122



PC mit Netzwerkanschluss

2 Anschlussplan



3 Anschließen der Hardware

Zu Beginn der Installation müssen Sie das SPA 122 über den blauen Steckplatz mit einem Netzwerk Port verbinden, welcher über eine aktive Internetverbindung verfügt. Stecken Sie anschließend das Faxgerät an den Phone 1 Port des Fax Adapters an. Danach verbinden Sie mit einem weiteren Netzwerkkabel Ihren PC mit dem gelben Ethernet Port, damit Sie das SPA122 konfigurieren können.

Rufen Sie nun über Ihren angeschlossenen PC mit Hilfe Ihres bevorzugten Browsers die IP-Adresse <http://192.168.15.1/> auf, um zur Verwaltungsoberfläche des Fax Adapters zu gelangen.

Hinweis: Sie können die IP-Adresse des Fax Adapters mit einem analogen Telefon oder Faxgerät mit Hilfe der Tastenkombination ******110#** abfragen.

Nun haben Sie folgende Web Oberfläche vor sich und müssen sich als Administrator einloggen. Die Zugangsdaten bei einer Erstinstallation lauten:

Benutzername	admin
Passwort	admin




4 Flashen der Firmware

Laden Sie die von Innosoft zur Verfügung gestellte [Firmware Datei](#) herunter.

Nach dem erfolgreichen Login, rufen Sie auf Menüpunkt **Administration** > **Firmware Upgrade** auf und wählen Sie die über den Button **Durchsuchen** die von Innosoft zur Verfügung gestellte .bin Datei auf Ihrem Rechner aus.

Hinweis: Bitte trennen Sie Fax Adapter während der Firmware Aktualisierung **auf keinen Fall** von dem Strom oder Netzwerk.




Haben Sie die Datei ausgewählt, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK** und klicken Sie auf den Button **Upgrade**. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen und das Gerät startet danach automatisch neu.

5 Einspielen der Konfigurationsdatei

Laden Sie die von Innosoft zur Verfügung gestellte [Konfigurationsdatei](#) herunter.

Sobald das Gerät neu gestartet wurde, haben Sie wieder Zugriff auf die Web Oberfläche des SPA 122. Rufen Sie nun den Menüpunkt `Administration > Config Management > Restore Configuration` auf, um eine neue Konfigurationsdatei einzuspielen.



Wählen Sie hier nun über den Button `Durchsuchen` die Konfigurationsdatei aus und klicken Sie auf `Restore`, um die Konfigurationsdatei einzuspielen. Dieser Vorgang kann auch wieder einige Zeit in Anspruch nehmen. Bitte schalten Sie das SPA 122 während dieser Zeit nicht aus oder trennen Sie es von dem Strom.

6 Einrichtung des VoIP Accounts

Nachdem die Konfiguration eingespielt wurde, rufen Sie wieder die Verwaltungsoberfläche <http://192.168.15.1/> (oder Ihre vergebene Adresse) in Ihrem bevorzugten Browser auf. Die neuen Zugangsdaten für den Login lauten:

Benutzername	admin
Passwort	29innosoft6380

Um die Konfiguration abzuschließen, gehen Sie nun auf den Menüpunkt `Voice > Line 1`. Unter `Proxy and Registration` müssen Sie in dem Feld `Proxy` die korrekte Registrierungsadresse angeben. Diese ist von Ihrem gewählten Produkt abhängig und kann in folgender Tabelle abgelesen werden:

Register Adresse	Beschreibung
my.innofon.at:5160	Bei der Verwendung eines MyInno Cloud Produkts: <ul style="list-style-type: none">• MyInno Privat• MyInno PBX• MyInno Trunk• MyInno Servicenummer
pbx.innofon.at:5160	Bei der Verwendung eines klassischen Innosoft Produkts: <ul style="list-style-type: none">• InnoPrivat• InnoClassic• InnoPBX

trunk.innofon.at:5160	Bei der Verwendung eines Trunk oder Servicenummer Produkts: <ul style="list-style-type: none"> • InnoTrunk • Servicerufnummer
-----------------------	---

Anschließend tragen Sie noch folgende Daten unter **Subscriber Information** ein:

Feldname	Beschreibung
Display Name	Fax (Der Name kann beliebig gewählt werden)
Password	Das Passwort entnehmen Sie bitte dem Willkommensschreiben von Innosoft
Auth ID	u+43 gefolgt von Ihrer Faxnummer (zB: u+43535212345)
User ID	u+43 gefolgt von Ihrer Faxnummer (zB: u+43535212345)

Unter **Audio Configuration** wählen Sie noch folgende Einstellung aus:

Feldname	Beschreibung
FAX Passthru Method	ReINVITE

Sobald Sie alle Daten eingetragen haben, bestätigen Sie diese mit einem Klick auf **Speichern**.

Sollten Sie den zweiten Port des Fax Adapters (**Phone 2**) nicht verwenden, gehen Sie bitte auf den Menüpunkt **Voice > Line 2** und setzen Sie hier die Einstellung **Line Enable** auf **no**.

7 Passwort für Verwaltungsoberfläche anpassen

Wir empfehlen allen Kunden zum Abschluss noch das Standard Passwort für die Verwaltung des Cisco Gerätes anzupassen, damit unbefugte keinen Zugriff darauf haben. Bitte verwenden Sie hierbei ein starkes Passwort mit mindestens 10 Zeichen bestehend aus Kleinbuchstaben (a-z), Großbuchstaben (A-Z) und Ziffern (0-9). Ein neues Passwort können Sie unter **Administration > User List** setzen.

8 Downloads

Firmware	firmware-spa122_132.bin (9,54 MB) SHA1: e67b3d2f67f83cd200933f8604b13caff1690034	Download
Konfigurationsdatei	config-spa122_132.cfg (601 KB) SHA1: ef8feaf42837a2d5be2bd01ff4f1b884372d2b6	Download

Probleme?

Sollte die Verbindung dennoch nicht hergestellt werden können, vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig verbunden sind und dass der Fax-Adapter mit Strom und Internet versorgt wird. Sollte dies der Fall sein, können Sie jederzeit technischen Rat unter der Servicehotline von Innosoft **0800 81 88 88** einholen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen die Kosten für erweiterten Support verrechnen müssen, falls ein Selbstverschulden und keine technische Störung vorliegt.